





手動カッシャ巻上式 概略図



参考寸法

A : ドラムの出 (mm)	ワイヤー使用時150 ロープ使用時200
B : 左右黒 (mm)	100
C : 下黒 (mm)	100
D : 上黒 (mm)	カスミ幕に隠れる寸法を設定
E : ドラム径φ (mm)	長さ7mまでφ80・9mまでφ100・11mまでφ120 12mまでφ150・それ以上はφ200



手動ウインチ S-D H-100
(オプション)

端末処理用
(オプション)